


ROZVÁDĚČ RS-A2



RS-A2	OBVOD Č	M 14.1a	M 14.1b		M 15.1	DT 15.1	M 16.1	DT 16.1	M 17.1	DT 17.1	M 18.1a	M 18.1a1	M 18.1a2	M 18.1b	M 18.1b1	M 18.1b2	M 19.1	M 19.1a	M 19.1b	RS-A3	RS-A4	RS-A5	RS-A6	RS-A7	M 20.1	M 20.1a
	Pi (kW)	3,5	2,43		2,8	0,2	2,8	0,2	5,22	0,2	3,3			3,3			3,3			6,3	8,3	9,3	21,9	0,5	0,95	