


ROZVÁDĚČ RS-A2



RS-A2	OBVOD Č.		2.1			2.1	2.1N	2.2		SA2.2a-c	2.3	2.4	M 11.1	M 12.1	Z 2.5	Z 2.6	Z 2.7	Z 2.8	M 1.1a	M 1.1b		M 1.13a	M 1.13b		
	Pi (kW)		0,84					0,91			0,32	0,32	0,044	0,030	2,0	1,0	1,0	1,5	1,61	1,20		0,94	0,91		