


ROZVÁDĚČ RS-A6



RS-A6	OBVOD Č.		6.1	6.1N	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.10	6.10N	REZERVA	Z 6.11	Z 6.12	Z 6.13	Z 6.14	Z 6.15	Z 6.16	Z 6.17	Z 6.18	Z 6.19
	Pi (kW)		0,5		0,5	0,18	0,5	0,64	0,32	0,63	0,38	0,45			1,5	1,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,5