


ROZVÁDĚČ RS-C1 (RS-C3, RS-C5, RS-C7)



RS C7	OBVOD Č.	7.1	7.2a-d	M 7-2.1	7.2N	7.2e	7.2e	7.2eN	7.3	7.4	7.5	7.6	M7-3.1	7.6N	7.7	7.7	7.8	Z 7.9	Z 7.10	Z 7.11	Z 7.12	7.6e	Z 7.13	Z 7.14	Z 7.15
	Pi (kW)	0,4	0,25	0,02	0,01	0,21		0,01	0.6	0,4	0,1	0,5	0,04	0,01	0,4	0,01	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	0,14	1,5	1,5	1.0

RS C5	OBVOD Č.	5.1	5.2a-d	M 5-2.1	5.2N	5.2e	5.2e	5.2eN	5.3	5.4	5.5	5.6	M5-3.1	5.6N	5.7	5.7	5.8	Z 5.9	Z 5.10	Z 5.11	Z 5.12	5.6e	Z 5.13	Z 5.14	Z 5.15
	Pi (kW)	0,4	0,25	0,02	0,01	0,21		0,01	0.6	0,4	0,1	0,5	0,04	0,01	0,4	0,01	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	0,14	1,5	1,5	1.0

RS C3	OBVOD Č.	3.1	3.2a-d	M 3-2.1	3.2N	-	-	-	3.3	3.4	3.5	3.6	M3-3.1	3.6N	3.7	3.7	3.8	Z 3.9	Z 3.10	Z 3.11	Z 3.12	3.6e	Z 3.13	Z 3.14	Z 3.15
	Pi (kW)	0,4	0,25	0,02	0,01				0.6	0,4	0,1	0,5	0,04	0,01	0,4	0,01	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	0,14	1,5	1,5	1.0

RS C1	OBVOD Č.	1.1	1.2a-d	M 1-2.1	1.2N	-	-	-	1.3	1.4	1.5	1.6	M1-3.1	1.6N	1.7	1.7	1.8	Z 1.9	Z 1.10	Z 1.11	Z 1.12	1.6e	Z 1.13	Z 1.14	Z 1.15
	Pi (kW)	0,4	0,25	0,02	0,01				0.6	0,4	0,1	0,5	0,04	0,01	0,4	0,01	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	0,14	1,5	1,5	1.0