


ROZVÁDĚČ RS-B3



RS-B3	OBVOD Č.	RS-B3.1		3.1a	3.1a	3.1N	3.1b	3.1b		3.2c	3.2c	3.2ab	3.2N	3.3a-j	3.3h	M 3-5.2b	3.4a-h	3.4i	3.5	3.6	M 3-3.1	3.6N	3.7	3.8ab	M 3-2.1
	Pi (kW)	3,0		0,2			0,2			0,2		0,15		0,40	0,035	0,02	0,42	0,035	0,42	0,34	0,04		0,42	0,2	0,02