


# ROZVÁDĚČ RS-A5



RS-A5	OBVOD Č.		5.1	5.1N	5.2	5.2N	5.3	5.3N	5.4	5.5	5.6	5.6N	5.8	5.9	REZERVA	REZERVA	REZERVA	Z 5.10	Z 5.11	Z 5.12	Z 5.13	Z 5.14	Z 5.15
	Pi (kW)		0,64		0,8		0,8		0,4	0,6	0,35		0,3	0,6				1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0